

取扱説明書

保証書・設置説明書・揚げ物調理ご注意ガイド 別添付

日立IHIクッキングヒーター

家庭用

2口IH 鉄・ステンレス対応

(ブラック)

型式 HT-40S

型式 HT-40

(シルバー)



このたびは日立[IH]クッキングヒーターを お買い上げいただき、まことにありがとう ございました。

この取扱説明書をお読みになり、正しく お使いください。

お読みになったあとは、保証書、設置説明書、 揚げ物調理ご注意ガイドとともに大切に 保存してください。

「安全上のご注意」 → P.6~9 をお読 みいただき、正しくお使いください。

はじめにお読みください

「安全上のご注意」→P.6~9 をお読みいただき、正しくお使いください。


大火力 IHヒーター

●鉄やステンレス鍋加熱で3.0kW (左IHヒーター)の大火力だから、 おいしく調理できます。

鍋の形状や重さによって火力が弱くなることがあります。

→ P.10

鍋の加熱が早いので、料理の仕上がり具合を見ながら 火力・時間を調節してください。 → P.15



上面操作&ワンタッチ火加減操作

●操作パネルを、上面に配置。調理の具合を確認しながら、ラクな姿勢で火加減調節。

揚げ物調理に使用する天ぷら鍋は、必ず別売の専用 天ぷら鍋(HT-N40)をお買い求めください。


別売品 専用天ぷら鍋 HT-N40

揚げ物調理するときに使います。



揚げ物調理以外に使用しないでください。

いため物、煮物、湯沸かしなどに使用すると天ぷら 鍋がさびたり、トッププレートが変色するおそれが あります。 日立の家電品取扱店でお求めください。




חוווווווווווווווווווווווווווווווווווווו	2011年5月現任	
部品名	部品番号	希望小売価格
天ぷら鍋 (HT-N40)	HTW-4DF 024	2,625円 (税抜2,500円)

希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合があります。

もくじ

使いかた IHヒーターで調理する IHヒーターの使いかたのポイント・・・・ 13 お好みの火力で調理する ゆでる、煮る、蒸す、焼く、いためる、温める・・・ 14 揚げ物を選んで調理する 湯げる (揚げ物)・・・・ 16 いろいろな機能を使う タイマー (残時間)を使う・・・・ 18 操作をロックする (チャイルドロック)・・・・ 19 メロディーとブザーの切り替え・・・・ 19 トッププレート・プレートワク・・・ 20 排気カバー・・・ 21 専用天ぷら鍋・・・・ 21
 ●タイマー(残時間)を使う・・・・・・・18 ●操作をロックする(チャイルドロック)・・・・・19 ●メロディーとブザーの切り替え・・・・・19 ●トッププレート・プレートワク・・・20 ●排気カバー・・・21
お手入れ ●排気カバー 21
●操作パネル ・・・・・・・21
●電源について・・・・・・22●音について・・・・・23●火力について・・・・・23●揚げ物について・・・・・23●操作パネルに次の表示が出たとき・・・・24
 ▶お理集 ●ポークカレー ●シュウマイ ●シュウマイ 25 ●オムレツ 25 ●五目チャーハン ●天ぷら ●鶏の唐揚げ 26 ●揚げ物のコツ 26
●保証とアフターサービス・・・・・・ 27 ●「ご相談窓口」・・・・・・ 27 ●仕 様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 裏表紙

各部のなまえ・操作パネル・別売品



別売の専用天ぷら鍋のご購入について

日立の家電品取扱店でお求めください。



揚げ物調理するときに使います。



揚げ物調理以外に使用しないでください。

いため物、煮物、湯沸かしなどに使用すると天ぷら 鍋がさびたり、トッププレートが変色するおそれが あります。



메ᆂㅁ


▲警告

別売の専用天ぷら鍋 (HT-N40) 以外 は絶対に使わない 火災の原因になります。

מטטענות					2011年5月現在
	部	品	名	部品番号	希望小売価格
		ぷら T-N4	-	HTW-4DF 024	2,625円 (税抜2,500円)

希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合があります。

操作パネル



左・右IHヒーターで調理をする

→P.13~17

電源入・切を行います。

火力、揚げ物(左IHヒーターのみ)の設定、タイマー(右IHヒーターのみ)の設定、 通電スタート・切を行います。

●火力など設定後、約10秒以内に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。

設定内容や運転状態を左·右各々のIHヒーター表示部に表示します。

タイマー(残時間)の設定をする

→ P.18

右IHヒーターのタイマー設定を行います。 タイマーの状態をタイマー表示部に表示します。

操作をロックする(チャイルドロック)

→ P.19

全ての操作をロックします。

- ロックの状態をロック表示部に表示します。
- ●ロックの設定・解除は右IHヒータータイマー操作部の < を約3秒間押します。
- ●設定内容は電源を切っても記憶しています。

安全上のご注意 この機器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次の ように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注意事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡また は重傷を負う危険が差し迫 る」内容です。



この表示の欄は、「死亡また は重傷を負うことが想定さ れる」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負うこと が想定されるか、または物的損 害の発生が想定される」内容です。

表示の例



「警告や注意を促す」内容です。



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」内容

⚠危険

●火災・感電・けがの原因になります。

本体は



改造はしない 修理技術者以外の人は分解したり、修理を行わない 修理はお買い上げの販売店または「ご相談窓口」 → P.27 に

ご相談ください。



●火災・感電・けがの原因になります。

異常・故障時は



- ●異常・故障時には、直ちに使用を中止し、すぐに専用ブレーカーを切り、お買い上げ の販売店へ点検・修理を依頼する
 - 電源スイッチを入れてもヒーターが作動しないときがある。
- ビリビリと電気を感じる。
- ●焦げ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音がする。
- その他の異常や故障がある。


据付のときは



- ●電源プラグはコンセントの 奥までしっかり差し込む
- ●電源プラグの刃や刃の取付 部分にほこりが付着してい る場合はよくふく



●アースを確実に取り付ける アースの取り付けは、電気工事店 または販売店にご相談ください。







- ●電源コードを傷つけたり、加工したり、 無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじっ たり、たばねたり、高温部に近づけたり、 重いものをのせたり、はさみ込んだりし
- ●電源コードや電源プラグが傷んでいた り、コンセントの差し込みがゆるいと きは使用しない
- ●ぬれた手で電源プラグの抜き差しをし ない

●火災・感電・けが・やけどの原因になります。

揚げ物調理は

●揚げ物調理の際、油は炎がなくても発火のおそれがあります



●別売の専用天ぷら鍋(HT-N40)以外は絶対に使わない 市販のフライパン・鍋は使わないでください。別売の専用天ぷら鍋以外を使用 すると温度調節機能が正しく働かないことがあり、火災の原因になります。

- ●揚げ物調理中はそばを離れない
- ●鍋底が変形したものは使わない
- ●鍋底やトッププレートに汚れがこびりついたまま使わない
- ●油は500g(550mL)未満では調理しない

油は500g(550mL)~800g(880mL)の範囲で調理してください。鍋が違ったり油量が少ないと、油が 過熱され発火するおそれがあります。また油量が多過ぎると、あふれてやけどや火災の原因になります。



- ●油煙が多く出たら電源を切る
- ●鍋はIHヒーターの中央に置く
- ●必ず「揚げ物」キーを使用する (→ P.16)

手動によるお好みの火力では揚げ物調理をしないでください。油の温度を適正にコントロールでき ないため、油が過熱され発火するおそれがあり、火災の原因になります。

調理の際は



●加熱中や加熱後および再加熱の際は、鍋に顔を近づけたり、のぞき込まない。 水などの液体やカレー・みそ汁・吸い物・牛乳などの煮物・汁物が突然沸とう(突沸)して飛び散っ たり、鍋が跳び上がることがあり、やけどやトッププレートが割れるおそれがあるため、加 熱中や加熱後および再加熱の際は鍋に近づけたり、のぞき込まないようにしてください。



油量800g 油量500g

●調理するときは食材の加熱状態を均一にするため火力を弱めにし、よく かき混ぜる



使用中(調理中)・使用後は



- ●使用中や使用後しばらくはトッププレートなどの高温部に触れない 高温注意ランプ点灯・点滅時は特に注意してください
- ●鍋・鍋の取っ手などの高温部に触れない
- ●いため物・焼き物など、少量の油を入れて予熱するときや、予熱の後で油を入れて調 理するときは、そばを離れたり、加熱し過ぎない

使用する油の量が少ないため油温が急激に上がり、発火するおそれがあります。 加熱し過ぎないよう火力をこまめに調節してください。

●市販の電磁調理器カバー(汚れ防止プレート)※を使わない

鍋の温度が正しく検知できず、油が過熱され発火するおそれがあります。

※トッププレートの上にのせて、その上で調理することでトッププレートの汚れを防ぐものです。

トッププレートの上は



- ●トッププレートの上に乗ったり、物を落としたり、衝撃を加えない 万一ひびが入ったり割れた場合は、電源と専用ブレーカーを切って使用を中止し、すぐに修理を依頼して ください。煮汁などが入り火災・感電、けがの原因になります。
- ●トッププレートの上に鍋、やかん、フライパンなどの調理器具以外のものは置かない 下記のものは特に注意してください。誤って加熱した場合、火災や破裂してやけど・けがの原因になります。
 - ・アルミ製容器やパック(うどん等が入った簡易容器)、レトルトパック(アルミ箔を使用している パック)、紙パック(内側にアルミ箔を貼ったもの)、アルミ箔など
- ・スプーンなどの金属製小物

• カセットコンロ、ボンベ、缶詰など

・その他可燃物や引火物(まな板、ふきん、紙、油など)

9

安全上のご注意(つづき)

▲警告

●火災・感電・けが・やけどの原因になります。

本体は



- ●吸気口・排気口やすき間にピンや針金などの異物を入れない
- ●吸気口・排気口に指を入れない
- ●本体や吸気口・排気口に水などをかけない
- ●子供など取り扱いに不慣れな方だけで使用させたり、乳幼児に触れさせない
- ●カーテンなどの可燃物の近くで使用しない

使用後は



- ●使用後は電源を切る 使わないときは、電源を切ってください。
- ●長期不在のときは専用ブレーカーを切る



⚠注意

●火災・感電・けが・やけどの原因になります。

使用する方は



医療用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよく相談する 本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。



調理以外の用途に使用しない

湯たんぽなどを加熱しないでください。



使用中(調理中)・使用後は



- ●鍋は不安定な状態で使用しない
- ●鍋の下に紙やシートを敷かない
- ●あらかじめ加熱した油で「揚げ物」を使わない 油の温度を適正にコントロールできないため、発火するおそれがあります。
- ●空だきや必要以上に加熱をしない
 - ・鍋底の薄いもの、反っているフライパンや鍋は「中火」以上で予熱すると赤熱したり変形するおそれがあります。空だきなど異常に高温になった場合、トッププレートが変色することがあります。
 - ・ホーロー鍋は、空だきしたり、焦げつかせたりすると鍋底が過熱して、底面のホーローが溶けて焼きつき、鍋やトッププレートが破損、損傷する原因になります。
- ●火気を近づけない
- ●吸気口・排気口をふさいだり、排気カバー付近に手、顔、鍋の取っ手を近づけない。
- ●トッププレートの操作パネルの上に、熱い鍋などを置かない
- ●トッププレートの上に直接食材を置いて調理しない
- ●使用中は本体から離れない


⚠注意

●火災・感電・けが・やけどの原因になります。

使用中(調理中)は



- ●揚げ物調理中は、飛び散る油に注意する
- ●油煙が多く出たら電源を切る



お手入れは



お手入れは、電源を切り、本体が冷えてから行う



次の点もご注意ください

- ●トッププレートの上で、IHジャー炊飯器など電磁誘導加熱の調理機器を使わない 磁力線により本製品が故障する原因になります。
- ●キャビネット (本体左右・下側) に調味料・食品などを置かない 本体からの排熱により、調味料・食品などの変質の原因になります。
- ●排気口に水などをこぼさないよう注意する キャビネット内に水などが落ちる原因になります。 万一水などをこぼした場合は、本体とキャビネット内を確認してすぐにふき取ってください。
- ●プレートワクを鍋底でこすったり、プレートワクに熱い鍋を置かない ステンレスの傷つき・変色の原因になります。
- ●トッププレートの上に鍋のふたや受皿、バーベキュー用やホットプレート用の鉄板などを置かない IHヒーターが通電すると加熱され、火災・故障の原因になります。
- ●左・右IHヒーター使用中は磁力 (磁力線) が出ているため、磁気に弱いものを近づけない ラジオ・テレビ・補聴器など (雑音の原因になります) キャッシュカード・磁気テープ・自動改札用定期券など (記憶が消える原因になります)
- ●酸の強い食品がついた場合はすぐふきとる ジャム、レモン汁、梅を使った食品などを放置すると、トッププレート、プレートワクが変色する原因になります。
- ●土鍋やガラス鍋、直火用魚焼き器は使わない 「「」」 または 「「」 は、「「IHで使える」 と表示している土鍋やガラス鍋、直火用魚焼き器などでも形状によっては 「IH クッキングヒーターが故障したり鍋が割れたりする場合がありますので使わないでください。
- ●害虫 (ゴキブリなど) が本体内に侵入すると故障の原因となる 適切な環境下でご使用ください。

使える鍋の種類

鍋の材質と形状で、使える○ 使えない〉 ✓を確認する

●左・右IHヒーターには、財団法人 製品安全協会の [5] [1] または [5] CH-11 マークの付いた鍋をおすすめします。 (鍋の説明書をよくお読みになり鍋に適した火力で使用するなど正しく安全にお使いください)

■使える鍋の材質



■使える鍋の形状



※鍋底の直径が大きいと、調理物 によっては仕上がりにムラがで きる場合があります。

「揚げ物」で使える鍋について

揚げ物調理は、必ず別売の専用天ぷら鍋(HT-N40)をお使いください。 ●鍋底が平らなもの(鍋底の反り1mm以下)





別売の専用天ぷら鍋 (HT-N40) 以外 は絶対に使わない 火災の原因になります。


別売品

2011年5月現在

部 品 名		部品	番号	希望小売価格		
	天ぷら鍋 (HT-N40)		HTW-4	DF 024	2,625円 (税抜2,500円)	

お手持ちの鍋を確認する

●左IHヒーターで説明しています。(左・右どちらのIHヒーターでも確認できます。)



- 確認する鍋に水(約200mL)を入れ、 IHヒーターの中央に置く
- 電源を「ピッ」と鳴るまで約1秒 押し、電源を入れる(ランプが点灯します)
- 中火 を押し、火力表示ランプ を点灯させる 揚げ物 150 160 170 180 190 200 適温 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- 切り を押し、通電する 火力表示ランプを見る

揚げ物 150 160 170 180 190 200 適温 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

確認が終わったら

ップト を押し、通電を切る

続けて使わないときは

電源を押し、電源を切る

(ランプが消灯します)

使える鍋、使えない鍋の表示

使える鍋は火力表示ランプが点灯し、 加熱が始まります。

> 揚げ物 150 160 170 180 190 200 適温 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

―火力表示ランプ

使えない鍋は火力表示ランプが交互 に点灯します。

> 揚げ物 150 160 170 180 190 200 適温 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

交互に点灯 揚げ物 150 160 170 180 190 200 適温

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

約30秒後にブザーが鳴り、表示が消え、自動 的に通電を停止します。

●トッププレートの温度が約80℃以下になるま で高温注意ランプとすべての火力表示ランプが 点滅して高温注意表示

をします。 71 | 2 3 4 5 | 6 7 8 | 9 10 11 12 N

● 図 を押してから 中火 を押しても通電できます。

消費電力と安全機能について

複数のIHヒーターを同時に使う場合は、合計の消費電力 が超えないように、自動的に火力を制限します

- ●総消費電力が4kW以内で同時に使えますが、総消費電力を超えないように自動的に火力を制限します。
- キーを押してもスタートできない。

・火力が上げられない(「ピピピッ」と鳴る)。
 他のIHヒーターの火力を下げてから再操作してください。

消費電力の目安

左・右IHヒーター(右IHヒーターの火力は「1」~「10」まで)

/\/ 	とろ火		弱	火			中火			強	火	
	1	2	3	4	5	8	ij	8	9	10	11	12
消費電力	100W 相当	200W 相当	300W	400W	500W	800W	1.1kW	1.4kW	1.6kW	2.0kW	2.5kW	3.0kW

揚げ物 最大1.5kW (左IHヒーターのみ)

こんなときは安全機能が働きます



機能名	検 知 内 容	自動停止・表示内容
鍋無し自動停止	通電中に左・右IHヒーターから鍋をおろしたり、 鍋の位置が大きくずれた。	約30秒後にブザーが鳴り自動的に通電を停止 します。(約30秒以内に戻せば通電は継続され ます) → P.22
金属小物検知自動停止 左右	左・右IHヒーターの上に、ナイフやフォークなどの金属製小物がある。または直径(12cm未満)の小さな鍋がある。	約30秒後にブザーが鳴り自動的に通電を停止 します。(金属製小物を取り除くか、または鍋を 交換してください) → P.22
揚げ物鍋反り検知自動停止	専用天ぷら鍋の鍋底の反りや変形が大きい。	ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。 (鍋を交換してください) → P.24
切り忘れ防止自動停止を対して	左·右IHヒーター通電後、最終キー操作から 約45分経過した。	ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。 → P.22
過熱防止自動停止 左右	鍋底温度が異常に上昇した。 吸気口・排気口がふさがれたりして、本体内部 の温度が異常に上昇した。	火力制御しても鍋底温度が異常に上昇した場合は、ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。(鍋底の厚み、異物付着、または吸気口・排気口を確認してください)火力が弱い場合や鍋の種類によっては、この機能が働かないことがあります。 → P.24
高温注意表示	トッププレートが高温 (約80℃以上) になって いる。	高温注意表示が消えるまで触らないようにして ください。電源を切っても温度が下がるまで表 示します。
オートパワーオフ	電源「入」の状態で、約10分(または約30分) 放置された。	自動的に電源が切れます。 (高温注意表示を行っているときは働きません)
オー	トパワーオフの時間の切り替えについては、お買い	上げの販売店にご相談ください

IHヒーターの使いかたのポイント

鍋底の厚さや汚れに注意してください

●鍋底の厚さが薄い (0.8mm以下) 鍋は強火でのご使用は 控えてください。(鍋底変形の防止)



●鍋底の水分や汚れ、付着物はふき取ってからご使用くだ さい。(鍋の移動や蒸気の噴出、トッププレートの汚れ防止)



水分や汚れ、付着物はふき 取ってから使う

鍋は、IHヒーター(丸表示)の中央に置きます

- ●鍋が左・右IHヒーターの中央から大きくずれている場合は、 鍋の確認ができず、安全のため通電を停止したり、火力が入 らないことがあります。
- ●鍋底の直径 (23cm以上) が大きい鍋は、鍋底をプ レートワクに乗り上げな いようにしてください。







に置かれている

に置かれていない

鍋の加熱が早いので、そばを離れず、こまめに火力調整します



同じ鍋でも、左右のIHヒーターによって火力が異なる場合があります

●IHヒーターの特性や冷却具合が左右で同じには ならないため、同じ鍋でも火力が異なる場合が

特に鍋の材質(非磁性・多層)や形状(鍋底の反り が大きい鍋・鍋底の直径が小さい鍋) によって、 左右で火力の差が大きい場合があります。





音について

→ P.23

●使用中に鍋から「ジー」、「カチ カチ」、「キーン」などの音が出る 場合があります。

これは磁力(磁力線)による鍋の 振動で、異常ではありません。 そのままご使用ください。



- ●使用中や使用後しばらくは、本体内部の温度上昇を抑え るために冷却ファンを回します。(最大約90秒)。 そのため冷却ファンの音と本体から少し風が出ます。 異常ではありません。
- ●電源を入・切するときや使用中に「カチャ」と音がする場 合があります。これは、内部電気部品のスイッチ動作や ヒーターの入・切する音で、異常ではありません。



ゆでる、煮る、蒸す、焼く、いためる、温める

お好みの火力で調理します

左・右IHヒーターカ 使えます



- ●左IHヒーターで説明しています。
- ●タイマー (残時間) は右IHヒーターのみ使えます。
- ●左右同時に使う場合、最大外径約24cm以下の鍋をお使い
- ●鍋底の直径(23cm以上)が大きい鍋は、鍋底をプレート ワクに乗り上げないようにしてください。



- 材料を入れた鍋をIHヒーター の中央に置く
- 電源を「ピッ」と鳴るまで約1秒 押し、電源を入れる(ランプが点灯します)
- 弱火 | 中火 | 強火

希望の火力を押し、ランプを 点灯させる

- ●火力キーを押した後、約10秒以内に「切/スター ト」キーを押さないとブザーが鳴り自動的に解除 されます。
- ップト を押し、通電する

調理する

調理が終わったら

切り を押し、通電を切る

続けて使わないときは

電源 を押し、電源を切る

(ランプが消灯します)





火力を設定すると

●設定した火力をランプ表示します。 左IHヒーターで「中火」を設定した場合




<火力キーを押したときの火力>



火力「4」 火力「7」 火力「10」

通電をスタートすると

●加熱が始まります。



通電スタート後、調理に合わせて火力を調節

- ●火力は、「1」~「12」まで、調節できます。 (右IHヒーターは「1」~「10」まで)
- ●調理中に火力を調節するには

をします。


弱火 | 中火 | 強火 または ◀ | ▶ を押す。

- ●最終キー操作から約45分経過すると、通電を停止します。
- ●右IHヒーターでタイマーを使うときは(→ P.18)
- ●トッププレートの温度が約80℃以下になるま で高温注意ランプとすべての火力表示ランプが 点滅して高温注意表示

●調理するときは食材の加熱状態を均一に するため火力を弱めにし、よくかき混ぜる

火力調節の目安

調理する火力調節の目安の範囲を で表わしています。 (右IHヒーターの火力は「1」~「10」までです)



- ●火力「12」は火力が強いため、特に少量の材料を調理するときは、鍋やフライパンを傷めるおそれがありますので、 火力を下げることをおすすめします。
- ●火力「12」の連続使用時間は最大約10分です。10分を超えると自動的に火力「11」に下がります。
- ●火力「11」「12」の連続使用時間は合計で最大約15分です。15分を超えると自動的に火力「10」に下がります。



●いため物・焼き物など、少量の油を入れて予熱するときや、 予熱の後で油を入れて調理するときは、そばを離れたり、

使用する油の量が少ないため油温が急激に上がり、発火するおそれ があります。加熱し過ぎないよう火力をこまめに調節してください。

●加熱中や加熱後および再加熱の際は、鍋に顔を近づけたり、 のぞき込まない

水などの液体やカレー・みそ汁・吸い物・牛乳など の煮物・汁物が突然沸とう(突沸)して飛び散った り、鍋が跳び上がることがあり、やけどやトッ ププレートが割れるおそれがあるため、加熱中 や加熱後および再加熱の際は鍋に近づけたり、 のぞき込まないようにしてください。



- ■調理中はそばを離れず、調理の 仕上がりに合わせ、火力を調節
 - ●鍋底の薄いもの、鍋底が反って いるフライパンや鍋などは「中 火」以上で予熱すると赤熱する 場合があるので注意する
 - ●火力が強い場合、鍋ややかんの 形状などによってはふきこぼれ たり、蒸気が勢いよく出るおそ れがあるので、沸とうしたら火 力を下げる
 - ●煮込みなどで長時間ご使用時は、 途中でかき混ぜるなどし、ふきこ ぼれや焦げつかせないようにする 特にタイマーを使用するときは 焦げつきに注意する

14 ● スタート を押してから 弱火 | 中火 | 強火 を押しても通電できます。



揚げ物

設定温度をお知らせし、調理中油温をコントロールします



●揚げ物調理をするときは、必ず別売の専用天ぷら鍋(HT-N40)をお使いください。(→P.4)





- 500g~800gの油を入れた専用 天ぷら鍋をIHヒーターの中央に置く
- 電源を「ピッ」と鳴るまで約1秒 押し、電源を入れる(ランプが点灯します)
- 剔物を押し、 揚げ物のランプを点灯させる
- ◆ ト を押し、油温を設定する
- 切り を押し、通電する

闘場 ◀ ┃ ▶ を押した後、約10秒以内に 昇を 押さないとブザーが鳴り自動的に解除 されます。

適温になったら調理する


調理が終わったら

切を押し、通電を切る

続けて使わないときは

電源 を押し、電源を切る

(ランプが消灯します)





●調理中も設定油温を変更できます。



- ●予熱が終了するとメロディーが鳴って、適温ランプ が点灯します。
- ●800gの油で約10分かかります。
- ●最終キー操作から約45分経過すると、通電を停止します。
- ●トッププレートの温度が約80℃以下になるま で高温注意ランプとすべての火力表示ランプが 点滅して高温注意表示 点灯・点滅時高温注意 | チャイルド ロック (左右 IH) をします。

設定油温の目安

調理する設定油温の目安の範囲を で表わしています。 専用天ぷら鍋に油800g (880mL) を入れた場合



●設定油温は調理時の温度目安です。油量や材料により異なります。また材料が入っていない場合は、やや高めの温度になります。

●火災・感電・けが・やけどの原因になります。

揚げ物調理は

●揚げ物調理の際、油は炎がなくても発火のおそれがあります



●別売の専用天ぷら鍋(HT-N40)以外は絶対に使わない

市販のフライパン・鍋は使わないでください。別売の専用天ぷら鍋以外を使用 すると温度調節機能が正しく働かないことがあり、火災の原因になります。

油量800g 油量500g

- ●揚げ物調理中はそばを離れない
- ●鍋底が変形したものは使わない
- ●鍋底やトッププレートに汚れがこびりついたまま使わない
- ●油は500g(550mL)未満では調理しない

油は500g(550mL)~800g(880mL)の範囲で調理してください。鍋が違ったり油量が少ないと、油が 過熱され発火するおそれがあります。また油量が多過ぎると、あふれてやけどや火災の原因になります。



- ●油煙が多く出たら電源を切る
- ●鍋はIHヒーターの中央に置く
- ●必ず「揚げ物」キーを使用する → P.16

手動によるお好みの火力では揚げ物調理をしないでください。油の温度を適正にコントロールでき ないため、油が過熱され発火するおそれがあり、火災の原因になります。


ご注意

- ●次のような場合、揚げ物鍋反り検知自動停止が作動し、通電を停止することがあります。
- 鍋底が反っていたり、変形した鍋を使用した場合(鍋を交換する → P.4)) (鍋底の反りは**1mm**以下のものをご使用ください)
- ・鍋底やトッププレートに異物や汚れが付着している場合(お手入れをする → P.20、21)
- 予熱中に油を注ぎ足した場合(「揚げ物」の設定をし直す → P.16))
- ●油の種類によって、油煙が出る温度が異なります。(油の説明書を確認してください)
- ●専用天ぷら鍋は絶対に空だきしないでください。
- ●再使用油は油煙が出やすくなります。
- ●揚げ物調理中に他のヒーターで湯を沸かすなどをする場合、湯が跳ねて油の中に入らないように火 力の調節に注意してください。
- ●廃油凝固剤を使用する場合は、廃油凝固剤の取扱説明書をご覧ください。
- ●専用天ぷら鍋の鍋底に垂れた油が固まり、トッププレートが茶色くなることがあります。 汚れている場合は、お手入れをしてください。 -> P.20、21

いろいろな機能を使う

タイマー(残時間)を使う





●タイマー運転中は、タイマー表示部に残時間を表示します。

電源を入れ、火力を選び、 を押した後の通電中(調理中)に設定する

恕️を押し、「♬」を点灯させる



◆ I ▶ を押し、時間を設定する

- ●設定できる最大時間 火力「1」~「5」 火力「6」~「10」
- ▶99分 ▶60分
- ●長い時間を設定する場合は「Д」から ▼ で逆戻りすると早く合わせられます。

約3秒間待つ。メロディーが鳴り、 タイマーがスタートします。

●タイマー設定の際「Д」の表示のまま約30秒間放置する とタイマーが解除され、タイマー表示が消灯します。



再度メロディーが鳴ったら

- タイマー終了です。自動的に通電を停止します
 - ●途中でタイマーを変更したい場合は、気でを押して再設定してください。
 - ●途中でタイマーを中止するときは <mark>気</mark> を押してください。

ご注意 ●タイマーを使うときは、ふきこぼれやこげつきにご注意ください。

操作をロックする(チャイルドロック)

- ●安全のために、操作できないようロックできます。
- ●全てのIHヒーターが切れている状態で受け付けます。
- ●電源を切っても記憶しています。





操作をロックする

- 電源を「ピッ」と鳴るまで約1秒 押し、電源を入れる(ランプが点灯します)
- |を3秒間押し、 ランプを点灯させる

ロックを解除する

- 電源を「ピッ」と鳴るまで約1秒 押し、電源を入れる(ランプが点灯します)
- を3秒間押し、 ランプを消灯させる

続けて使わないときは

電源を押し、電源を切る (ランプが消灯します) 電源を押し、電源を切る (ランプが消灯します)

メロディとブザーの切り替え



- 電源を「ピッ」と鳴るまで約1秒 押し、電源を入れる(ランプが点灯します)
- ▶ を3秒間押し、 「ピピッ」と鳴ったら切り替え完了
 - ●元に戻すときも、同じ操作をします。

- ●ご使用のたびにお手入れしてください。
- ●ベンジン、シンナー、粉末タイプのみがき粉は使用しないでください。
- ●吸気口・排気口に水が入らないよう、ご注意ください。

トッププレート・プレートワク (ステンレス製)

●軽い汚れ

絞ったふきんでふき取り、その後乾いたふきんでからぶきする。

●油汚れ

台所用洗剤(中性)を薄めて、ふきんにしみ込ませてふき 取り、水で絞ったふきんで洗剤を除去した後、乾いたふ きんでからぶきする。

ご注意 酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤、 住宅用合成洗剤など) や、お酢を使って 清掃しないでください。付着した場合 はすぐにふき取ってください。(液剤や 洗剤が残ると、表面が変色したりトッ ププレートとプレートワクの接合部分 が劣化し、はがれの原因になります)

●落ちにくい汚れ

クリームタイプのみがき粉を丸めたラップにつけてこす りとる。

プレートワクはステンレスの筋にそって、こすってください。

- ●ドライバーやフォークなど先の鋭い ものや粉末タイプのみがき粉は使わ ないでください。
- ●金属のたわし・スポンジのナイロン面、 アルミホイルなどでこすらないでく ださい。(トッププレート・プレートワ クが傷つく原因になります)

●それでも落ちないときは

市販のセラミック用スクレーパーなどで煮こぼれの部分 だけを軽く削り落とし、その後よくふき取る。

トッププレートとプレートワクの合わせ目を、ドライバーや フォークなど先の鋭いものでこすらないようにしてください。 合わせ目にすき間ができ、水もれなどの原因になります。











筋の方向は横向きです

別売品

2011年5月現在

トッププレート用クリーナー

●トッププレートの汚れをおとし、光沢をだし、 ふきこぼれによる汚れや焦げつきを抑えます。

部 品 名:ガラスクリーナー (HT-K1)

部品番号: HT-D8 009 希望小売価格: 1,470円 (税抜1,400円)



※日立の家電品取扱店にご相談ください。 希望小売価格は価格改定に伴い変更する 場合があります。

- ●しょうゆなどの調味料を放置すると、汚れあとが残ることがあります。
- ●鍋底の汚れがトッププレートにつく場合があります。鍋底の汚れも取り除いてください。
- ●トッププレートにひびが入ったり、割れたり、トッププレートとプレートワクのすき間が 大きくなった場合は、電源と専用ブレーカーを切って使用を中止し、お買い上げの販売店 または「ご相談窓口」 → P.27 にご相談ください。

吸気口・排気口・排気カバー

- ●薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。 たわしやみがき粉は使わないでください。
- ●排気カバーの下の油汚れもお手入れしてください。
- ●吸気口にたまっているほこりを取ってください。

- ●排気カバーは、食器洗い乾燥機に入れたりアルカリ性の洗剤を使ったりしないでください。
- ●汚れて目詰まりしたまま使わないでください。安全装置が作動して通電を停止する場合 があります。
- ●お手入れ後は、水気をよくふき取り、本体に必ずセットしてください。
- ●排気カバーは強くこすらないでください。表面を傷つけたり変形する場合があります。



別売品

専用天ぷら鍋

- ①薄めた台所用洗剤(中性)とお湯で洗う。 たわしやみがき粉は使用しないでください。
- ②鍋底や外側の異物や汚れをとる。 汚れがこびりついたまま使うと、油の温度を適正にコントロールでき

ないことがあります。また、トッププレートが汚れます。

専用天ぷら鍋に同梱の説明書をよく読んでご使用ください。

- ③洗い終わったら水気を切り、乾いたら内側に軽く食用油をぬる。 洗ったままにしておくとさびます。
- ●鍋底が反ったり、変形した場合は使用しな いでください。日立の家電品取扱店で別売
- の専用天ぷら鍋をお買い求めください。





操作パネル

やわらかい布でふき取る。

汚れがひどいときは、台所用洗剤(中性) を薄めて、ふきんにしみ込ませてふき取 り、その後乾いたふきんでからぶきする。

ご注意

- ●水にぬらさないでください。 故障の原因になります。
- ●ベンジン・シンナー・漂白剤・ア ルカリ性洗剤は使わない。
- ●金属製のたわし・スポンジの ナイロン面でこすらないでく ださい。

20

		もり一度の調べください。
	現象	原因
	通電しない	 ●専用ブレーカーが切れていませんか。 専用ブレーカーを入れてください。 ●電源が切れていませんか。(電源ランプが消えている) 電源を入れてください。 ・電源をブザーが鳴るまで約1秒押してください。 ・電源ランプが点灯します。 電源を「入」の状態で約10分(または約30分)放置するとオートパワーオフ機能が働き、自動的に電源が切れます。オートパワーオフの時間の切り替えについては、お買い上げの販売店にご相談ください。 ●チャイルドロックが設定されていませんか。 チャイルドロックを解除してください。 ● P.19 ●左・右IHヒーターで使える鍋を使用していますか。(使える鍋について ● P.10)
電源	使用途中に各IHヒーターの通電が停止した(切り忘れ防止自動停止機能)	 ●切り忘れ防止自動停止機能が働いています。 各IHヒーターには、最終キー操作から一定時間経過すると自動的に通電を停止する、切り忘れ防止自動停止機能が設けられています。 ・左・右IHヒーターは操作後約45分 切り忘れ防止自動停止機能が働いた時はメロディーでお知らせします。 再度、通電をスタートしてください。
電源について	表示部の火力表示ランプが交互に点灯し、約30秒後に消灯した(金属小物検知自動停止機能、鍋無し自動停止機能)	●鍋がIHヒーターから大きくずれていませんか。 中央に置いてください。 → P.13 ●使えない鍋を置いていませんか。 使える鍋を置いてください。(使える鍋について → P.10) 図は左IHヒーターで説明しています。 場け物 150 160 170 180 190 200 適温 1 1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12 とろ火 弱火 強火 強火 強火 対象 サヤス 強火 対象 サヤス 強火 対象 サヤス 対象 大 サイス 対象 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大
	使用途中に停電になった	 ●通電中のIHヒーターは停止し、タイマーも取り消されます。 ●電源を入れ、もう一度操作を初めから行ってください。 ・電源 をブザーが鳴るまで約1秒押してください。 ・電源ランプが点灯します。 トッププレートや鍋など高温部に触れない

	現象	原因				
	電源を入りするときや 使用中に「カチャ」と音が する	●電源を入・切するときや使用中に、内部電気部品のスイッチの動作音がします。●手動火力「1」(100W相当)と火力「2」(200W相当)は、ヒーターを入・切しますので、入・切音がします。				
音について	電源を切っても音がする	●電源を「切」にした場合でも継続して冷却ファンが回りますが、異常ではありません。本体内部の回路を保護するために、キー操作後冷却ファンが最大約90秒動作します。 使用状況により冷却ファンの音の大きさが変わります。 自動的に冷却ファンは止まります。				
	使用中にファンの音 が大きくなったり止 まることがある	●本体内部を冷やすために冷却ファンの回転を設定火力に合わせて変えています。設定火力が大きい場合は冷却ファンが高速回転するためファンの風切り音が大きくなります。				
	使用中に鍋から音がする	●鍋底が薄い鍋や多層鍋、ホーローの密着が良くない鉄ホーローなど鍋の種類によっては音(ジー音、カチカチ音)や共鳴音(キーン音、キューン音)が発生することがあります。また鍋の取っ手に振動を感じることがあります。これは磁力線により鍋自体が振動するためで、異常ではありません。 ・気になる場合は、火力を下げたり、鍋の位置をずらしたり、置き直したりすると音が止まることがあります。 ・左・右IHヒーターを同時に使用した場合、鍋の種類によっては調理中に共鳴音「キーン」や「キューン」という音がしますが、これも磁力線により鍋が振動するためで異常ではありません。				
	鍋底の直径が小さかっ たり、鍋底が反ってい る鍋は火力が弱くなる ことがある	●ホーロー・ステンレス製の鍋については鍋底の直径がIHヒーターの場合は 12~26cmのもので鍋底の反りが3mm未満のものをご使用ください。 (使える鍋について(→ P.10))				
火力	左・右IHヒーターで 火力が違う	●同じ鍋でも、左・右IHヒーターで火力が異なる場合があります。また、鍋底の 直径が小さい鍋や材質によっては、通電できる場合とできない場合があります。				
火力について	いため物などを行うと 左・右IHヒーターの火力 が弱くなることがある	●いため物などを行うと、鍋底温度が上がり、自動的に火力をコントロールする場合があります。温度が下がると自動的に火力が強くなるので、そのままご使用ください。				
	左・右IHヒーターでの 調理に時間がかかる 調理のでき上がりが 遅い	 ●鍋底に異物が付着していたり、トッププレートが汚れていませんか。 鍋やトッププレートのお手入れをしてご使用ください。 ●使える鍋を使用していますか。(使える鍋について → P.10) ●鍋の種類や設置の条件によっては、「強火」で使用すると、自動的に火力を コントロールする場合があります。 				
揚げ物に	予熱時間が長い 油温がずれる	 ●専用の天ぷら鍋を使用していますか。 → P.10 ●800gを超える量の油を入れていませんか。 ●熱に油・汚れた油を使っていませんか。 ●鍋底が反っていたり、変形した鍋を使用していませんか。(鍋を交換する → P.4) (鍋底の反りは1mm以下のものをご使用ください) ●鍋底やトッププレートに異物や汚れが付着していませんか。(お手入れをする → P.20、21) ●予熱中に油を注ぎ足していませんか(「揚げ物」の設定をし直す → P.16) 				

お困りのときは (つづき)

修理を依頼される前に次の点を もう一度お調べください。

操作パネルに次の表示が出たとき

下記の表示が出たときは故障ではありません。 「直しかた」を確認し、表示を消してから再度 操作を行ってください。



直しかた お知らせ表示コード ●空だきになっています。 ●調理物を入れてください。 ●いため物の調理を行うと表示する ●火力を下げてご使用ください。 場合があります。 ●専用天ぷら鍋の反りを確認してく E 11.621 ●専用天ぷら鍋が高温(油が高温)に なっている。(専用天ぷら鍋が反っ ている) ●専用天ぷら鍋の底に約1mm以上 ●反りや変形がある場合は新しい鍋 をご購入ください。 **→ P.4** の反りがあったり変形しています。 [12 ●異物や汚れの場合はお手入れをし ●専用天ぷら鍋の底やトッププレー てご使用ください。 → P.21 トに異物や汚れが付着している。 ●吸気口・排気口・排気カバーにほこ ●ほこりを取ってください。 りがたまっています。 → P.21 H IS, H2S, H3R, H4R ●吸気口・排気口・排気カバーがふさ ふさがないでください。 H 10. H20 がれています。 ●空だきになっています。 ●調理物を入れてください。 ●鍋の種類が違っています。 ●鍋の種類を確認してください。 H 17, H27

表示を消したいときは

【21、H20、H25、H27、H45の表示が出たときは右IHヒーターのスターを押す。

「直しかた」に従って再度操作しても同じ表示が出たり、上記以外の表示が出た ときは故障の可能性があります。

お買い上げの販売店または「ご相談窓口」→P.27 にご連絡ください。

	お知らせ表示コード	原因
操作パ	[8]	●電源電圧が異常に高い場合や低い 場合。
ハネル	├	●部品の故障が生じた場合。

●お買い上げの販売店または 「ご相談窓口」 → P.27) にご連絡ください。

- ●火力は目安です。火力は鍋の種類・形状・材質や調理物の量などで異なる場 合があります。様子をみて調節してください。
- ●フライパンなどを予熱する場合は、高温になりすぎないように注意してく ださい。(フライパンが変形したり、油が発煙・発火することがあります)

標準計量カップ・スプーンでの食品の質量表 (単位g)

計量	小さじ	大さじ	カップ	計量	小さじ	大さじ	カップ
食品名	(5mL)	(15mL)	(200mL)	食品名	(5mL)	(15mL)	(200mL)
水·酒·牛乳	5g	15g	200g	トマトケチャップ	5g	15g	230g
しょうゆ・みりん・みそ	6g	18g	230g	油・バター・ラード	4g	12g	180g
食塩	6g	18g	240g	片栗粉·砂糖(上白糖)	3g	9g	130g
小麦粉 (薄力粉・強力粉)	3g	9g	110g	だし汁	5g	15g	200g

この取扱説明書・料理集で使用している計量カップ・スプーンでの食品の質量は表のとおりです。

(1mL=1cc)

ゆでる スパゲティ(ミートソース)

++4/2	
机料	
	ΥЛ

1311 (=> 423)
スパゲティ 200g
塩 大さじ 2
牛ひき肉 ······ 150g
トマトソース ············· ½缶(約150g
オリーブ油 大さじ 1弱
にんにく(みじん切り)1片
∫ 赤ワインまたはスープ‥ 大さじ 2
塩 小さじ ¼
A 砂糖
し こしょう 少々
パセリ 少々

- ●鍋をIHヒーターの中央にのせ、オリー ブ油を入れてから「中火」を選び「ス タート」キーを押す。
- 2 ●ににんにくを入れ、香りが出るま で炒めたら牛ひき肉を加えて炒め、 トマトソースを加え合で味付けし、 煮立ったら「弱火」~「中火」にして8~ 10分煮つめる。
- ③大きめの鍋にたっぷりの水(3~4L) を、「強火」で沸とうさせ、塩(水量に 対して1%が目安)を加える。
- ④スパゲティを入れ、ときどきかき混 ぜながらふきこぼれないように「弱 火」~「中火」でゆでる。指でつまん でちぎってみて、芯が少し残ってい るくらいまでゆでる。
- **⑤**ゆで上がったら手早くざるに上げ、 水気をきって器に盛り、❷をかけパ セリを散らす。

煮るポークカレー

材料(4人分)

豚肉(2cm角切り)	250g
塩、こしょう	各少々
にんじん(乱切り)	中1本
玉ねぎ(くし形切り)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	中2個
じゃがいも(乱切り)	中2個
カレールー 1箱(約	120g)
水	00mL
サラダ油 大	さじ 2

作りかた

- ●豚肉は、塩、こしょうをする。
- ❷鍋をIHヒーターの中央に載せ、サ ダ油を入れてから「**中火」**を選び「 タート」キーを押す。
- ❸②に豚肉を入れて炒め、次ににんじん

玉ねぎ・じゃがいもを加えて炒める。

- 「中火」~「弱火」にして20~30分煮込む。
- **⑤**カレールーを加えてかき混ぜ、ふた たび沸とうしたら途中かき混ぜなが: ら「弱火」で10~15分煮込む。

蒸す シュウマイ

材料	l (24個)
	・えび 150g
豚ひ	・き肉 150g
	」ぎ½ 個
片栗	粉 大さじ 5
	,しいたけ(もどしてみじん切り) 3枚
	.ウマイの皮 24枚
	一ンピース 24個
から	しじょうゆ適量
	∫ 砂糖、しょうゆ、ごま油‥ 各小さじ 1
Λ	塩 小さじ ½
. VAV	\

- ●えびは背わたを取り、細かくたたく。 玉ねぎはみじん切りにして、片栗粉 (大さじ3)をまぶしておく。
- ②ボウルに①、豚ひき肉、しいたけを 入れ、Aを加えてねばりが出るまで よく混ぜ、残りの片栗粉(大さじ2) を加え、さらによくかき混ぜて24等
- ❸シュウマイの皮でそれぞれを包み、 グリーンピースを載せる。
- 4蒸し器の中敷にサラダ油をぬり、シュ ウマイを間隔をあけて並べる。(無理に 全部を入れないで、2回に分ける)
- 5蒸し器の下鍋に水を5~6分目入れ、 ふたをして IHヒーターの中央に載せ、i 2フライパンを IHヒーターの中央に載 「強火」を選び「スタート」キーを押す。 6沸とうしたら上鍋を載せてふたをし、
- 「中火」で10~12分蒸す。 器にとり、からしじょうゆを添える。

焼く オムレツ

材料(1人分)

	卵 2個
ラ	▲ (牛乳 大さじ 塩、こしょう 各少々
ス	┗ 塩、こしょう 各少々
	サラダ油
h.	バター······ 大さじ ⁷

- ④水を加えて「強火」にし、沸とうしたら: ●ボウルに卵を割りほぐし、 ●を入れ て混ぜ合わせる。
 - ②フライパンを IHヒーターの中央に載 せ、多めのサラダ油を入れ、「中火」を 選び「スタート」キーを押し軽く熱する。
 - ❸一度油をきり、バターを入れ、「中 火」~やや「強火」にして溶かし、全 体に広げ、卵を一気に流し込み、円 を描くように全体を大きく混ぜる。
 - ◆半熟状態になって、フライパンの底 にくっつかなくなれば、フライパン の手前を持ち上げて傾け、卵を手前 にたたみ込み、木の葉形に整える。

炒める 五目チ

焼き豚 (1cmの角切り) …………… 生しいたけ(1cmの角切り)……… ねぎ(あらみじん切り) ……… ½ 本 グリーンピース (缶詰)・・・・・・・ 大さじ 1

- ●むきえびは背わたを取り酒をふる。 卵は割りほぐして塩を混ぜる。
- せ、サラダ油を入れて「中火」~「強 火」を選び「スタート」キーを押す。
- ❸フライパンが加熱されたら、卵を入 れて手早くかき混ぜながらふんわり としたいり卵を作り、取り出す。
- ④フライパンにラード1/2量を入れ、 「中火」~「強火」で熱し、むきえびを さっと炒めて取り出し、残りのラー ドを入れて、ねぎ・生しいたけ・焼き 豚の順に炒めて取り出す。
- **⑤**フライパンにサラダ油を入れて「中火」 で熱し、ごはんをほぐしながら炒め、 3·4を加えてさらに炒め、最後にA で味を整えグリーンピースを散らす。

料理集(つづき)



10117 6 7 101	
材料(4人分)	
	····· 800g(約880mL)
えび	4尾
	2個
	4枚
生しいたけ	4枚
三つ葉	
	海昌

- ●材料は揚げやすいように準備しておく。 ②卵+冷水は小麦粉と同量にし、さっ くりと混ぜる。
- ❸天ぷら鍋に油を入れ、「揚げ物」「180」 に設定し、適温ランプが点灯したら、 ②をつけて、野菜・えびを揚げる。



揚げる 鶏の唐揚げ 材料(4人分)

1011 (10 1007	0
揚げ油	800g (約880ml):
鶏もも肉 (1枚約250g)	······· 2枚 (500g):

しょうが汁 ……… 小さじ 1 A 塩……… 小さじ ¾ ー しょうゆ、酒……… 各大さじ 1 片栗粉 …… 大さじ 3~4

作りかた

- ●鶏肉は、1枚を6等分にして▲につけ 込み、15~30分おく。
- 2 の汁気をきってから、片栗粉を全 体にまぶす。
- ❸天ぷら鍋に油を入れ、

「揚げもの」「170」に設定して、適温 ランプが点灯したら、鶏もも肉を入 れ、色づいてきたら裏返し、3~4分 かけて揚げる。

揚げもののコツ

油の飛び散りを少なくするために

材料は必ず水気をふき取る

●特にしいたけやピーマンなどは、水気が残っていると破裂することがあります。

いかやゆで卵などは揚げすぎない

- ●長時間揚げると破裂することがあります。特に、けんさきいか・するめいかな どは注意してください。
- ●鍋の中に揚げ忘れがないか、常に確認をしてください。

衣や生地作りに注意

- ●天ぷらの衣は固すぎないように。水分の多い材料には、必ず薄力粉を薄くま ぶしてから衣をつけてください。
- ●ドーナツなどの生地には、ベーキングパウダーや砂糖を入れて揚げてください。
- ●冷凍食品を揚げる場合は、食品についた氷をよく落としてから入れてくださ い。油が飛び跳ねたり、吹きこぼれたりする場合があります。

特に下ごしらえの

えび



尾の先を切って水分を出す。



いか

皮をむき 水気をふき取り、切れ目を入れる。

●火災・感電・けが・やけどの原因になります。

揚げ物調理は

●揚げ物調理の際、油は炎がなくても発火のおそれがあります



●別売の専用天ぷら鍋(HT-N40)以外は絶対に使わない

市販のフライパン・鍋は使わないでください。別売の専用天ぷら鍋以外を使用 すると温度調節機能が正しく働かないことがあり、火災の原因になります。

- ●揚げ物調理中はそばを離れない
- ●鍋底が変形したものは使わない
- ●鍋底やトッププレートに汚れがこびりついたまま使わない
- ●油は500g(550mL)未満では調理しない

油は500g(550mL)~800g(880mL)の範囲で調理してください。鍋が違ったり油量が少ないと、油が 過熱され発火するおそれがあります。また油量が多過ぎると、あふれてやけどや火災の原因になります。




- ●油煙が多く出たら電源を切る
- ●鍋はIHヒーターの中央に置く
- ●必ず「揚げ物」キーを使用する → P.16

手動によるお好みの火力では揚げ物調理をしないでください。油の温度を適正にコントロールでき ないため、油が過熱され発火するおそれがあり、火災の原因になります。

必要な材料

ししとう辛子 🦠





油量800g油量500g

「ご相談窓口」

■保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入

をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、

内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

※ただし、消耗部品は保証期間内でも有料とさせ

当社はこの [IH] クッキングヒーターの補修用性能部

●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持する

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げ

の販売店または「ご相談窓口」にお問い合わせください。

診断、部品交換、調整、修理完了時の点検など

の作業にかかる費用です。技術者の人件費、技

術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費

修理に使用した部品代金です。その他修理に付

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用

です。別途駐車料金をいただく場合があります。

帯する部材等を含む場合もあります。

●保証期間はお買い上げ日から1年です。

品を、製造打ち切り後6年保有しています。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理料金=技術料+部品代+出張料

などが含まれます。

ていただきます。

■補修用性能部品の保有期間

ために必要な部品です。

■修理料金の仕組み

技 術 料

部品代

出張料

電話番号

お買い上げ日 \Box 年 月 故障の状況 できるだけ具体的に ご住所 付近の目印等も併せてお知らせください お名前

名 日立 [TH] クッキングヒーター

■修理を依頼されるときは「出張修理

「お困りのときは」 (→ P.22~24) に従って調べていた

だき、なお異常のあるときはご使用を中止し、専用

ブレーカーを切り、お買い上げの販売店に修理をご

修理に際しましては保証書をご提示ください。

保証書の規定に従って、販売店が修理させていた

訪問ご希望日

型

依頼ください。

だきます。

式

【ご連絡していただきたい内容】

●保証期間中は

●保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合は、ご希望により修理 させていただきます。

■ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービ スが受けられない場合は、前もって販売店にご相談 ください。

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。 ※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

> 修理に関するご相談は エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間)9:00~19:00(月~土)、9:00~17:30(日·祝日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

> TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間)9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録 (録音など) させていただくことがあ ります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

この製品は、日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。


1	型 式	HT-40 / HT-40S
Í	電 源	単相200V(50-60Hz共用)
消		4.0kW
費	左IHヒーター	3.0kW(100W相当~3.0kW 12段階火力調節)※
電	右IHヒーター	2.0kW(100W相当~2.0kW 10段階火力調節)※
力	待機時消費電力	O.05W未満(電源「切」の状態)
	ードの長さ	3芯キャブタイヤケーブル 0.7m
電	源 プ ラ グ	250V-20A(接地極つき)
大	き さ(本 体)	幅450 奥行520 高さ76 [mm]
質	量(重 さ)	約8.5kg

※消費電力は、鉄ホーロー鍋を使った場合です。

【オートパワーオフの時間の切り替えについて】

本製品は、工場出荷時約10分でオートパワーオフするように設定してありますが、約30分に切り替えることも できます。オートパワーオフするまでの時間が短いなどで、ご使用上不便があるときに選べます。 詳細は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

愛情点検



このようなこ とはありませ んか

★長年ご使用の IH クッキングヒーターの点検を!

- ●電源スイッチを入れて操作しても IH ヒー ターが作動しないときがある。
- ●焦げ臭いにおいがしたり、運転中に異常 な音がする。
- ●ビリビリと電気を感じる。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用 中止

故障や事故防止のため、専用 ブレーカーを切り、お買い上 げの販売店にご連絡ください。 点検・修理についての費用な ど詳しいことは、販売店にご 相談ください。

● IH クッキングヒーターの補修用性能部品の

保有期間は、製造打ち切り後6年です。

〇日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03)3502-2111

